




43 Reloj de cuco




Piezas




Bloque 3x11 (2)



Bloque 3x5 (4)



Bloque 5x11 (4)




Bloque triangular (1)



Adaptador L (2)




Bloque ojo (2)



Bloque 90 ° (4)




Bloque de unión 2 (4)




Bloque 1x5 (7)



Bloque N 3x5 (4)



Bloque N 3x7 (1)



Bloque N 3x9 (1)



Bloque N 1x5 (3)



Bloque N 1x7 (1)




Bloque N 1x9 (2)




Bloque N 3x11 (1)



Bloque N 1x11 (1)




Bloque 11x17 (1)




Bloque 5x5 (2)



Remache doble (2)



Bloque 5x23 (2)



Bloque 1x11 (1)



Bloque curvo (4)



Goma de eje roja (4)



Arandela (7)



L-shaft

Eje L (1)




Remache S (2)



Remache básico (4)




Remache L (2)



Bloque con eje (2)



Bloque de unión 1 (5)



Bloque 135° (2)



Engranaje S (1)




Engranaje L (1)



Motor 2 (2)



Sensor de infrarrojos (1)



Pegatina (1)




Cable de conexión (3)



Portapilas o portabaterías 1 (1)






Portapilas o portabaterías 2 (2)






Placa base NODE (1)



01





02





03




04



05




06




1:1


07




08




09




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23





24





25





26





27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40





41



42




43



x2


44




x4

x2


45




46



47





x2



x1





48





x1



x1






OK



¿Cómo hacer la conexión?

POWER



Practica

1. Haz click en el botón "Coding", situado a la izquierda, para entrar en la interfaz de programación.



2. Haz click en el botón "Samples" para ver algunas configuraciones de ejemplo.
3. Haz click en "Cuco clock".

 Samples

